

ZALECENIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU I PRZECHOWYWANIA WYROBÓW OCYNKOWANYCH ORAZ POWLEKANYCH POWŁOKAMI ORGANICZNYMI

- W przypadku odbiorów samochodowych przewoźnik winien zabezpieczyć materiał przed zamoknięciem i uszkodzeniem.
- Oliwienie i pasywowanie blach ocynkowanych stanowi zabezpieczenie przed białą korozją jedynie na czas transportu.
- Blachy składowane w pakietach i w kęgach nie mogą być przechowywane na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci i zmiennych temperatur. Niedotrzymanie tego może być przyczyną wystąpienia białych plam korozyjnych (blachy ocynkowane) oraz uszkodzenia powłoki lakierowanej (blachy powlekane).
- Blachy w arkuszach zamoczone w czasie transportu lub składowane w nieodpowiednich warunkach należy wysuszyć, następnie przełożyć arkusze odpowiednimi przekładkami – tak aby umożliwić dostęp powietrza. Po wysuszeniu zaleca się pokryć blachy warstwą oleju.
- Blachy w kęgach zamoczone w czasie transportu lub składowane w nieodpowiednich warunkach należy natychmiast wysuszyć, pokryć warstwą oleju i szybko przerobić.
- Blachy, których powierzchnia nie została na czas transportu zabezpieczona muszą być natychmiast przerabiane.
- Blachy ocynkowane przeznaczone do dłuższego składowania, należy przegłądać i pokryć warstwą oleju konserwującego.
- Przetwarzanie blach z powłokami organicznymi nie może być prowadzone w temperaturach ujemnych. Zalecana temperatura to ok. 18°C.
- Poddanie wyrobów z folią ochronną działaniu promieniowania słonecznego oraz wilgoci może być powodem uszkodzeń powłoki lakierowanej. Po zamontowaniu, folię ochronną należy **natychmiast** usunąć.
- Blachy z powłokami organicznymi zaleca się przetwarzać przed upływem 3 miesięcy od daty dostawy.
- Nie zaleca się przechowywania blach z folią ochronną na okres dłuższy niż niezbędny do wykonania prac montażowych, tj. powyżej 3 tygodni licząc do daty zakupu. W razie konieczności dłuższego składowania blach należy bezwzględnie usunąć folię ochronną z każdego arkusza, oddzielić arkusze od siebie przekładkami, zapewnić przechylenie celem odprowadzenia wilgoci oraz zastosować elementarną osłonę zapewniającą przewiewność. Odległość składowania blachy od podłoża winna wynosić min. 200mm. Te same zalecenia należy stosować do blach powlekanych nie zabezpieczonych folią ochronną oraz blach ocynkowanych.

RADEX-STAL Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za blachy przechowywane niezgodnie z powyższymi zaleceniami.